

Bilag 7 - Perroner

Særlige krav til dokumentation

Udarbejdet af: GSS  
Kontrolleret af: MARO  
Godkendt af: EHCH  
Gyldig fra: 01.06.2018  
Normniveau: BN2

**0. Ændrings- og godkendelseslog**

Udgave	Afsnit	Ændring	Ændret dato	Kontrolleret	Godkendt
03.00	1	Det er tilføjet, at bilaget også gælder for risteperroner.	01.06.2018	MARO	EHCH
03.00	3.4	Der er tilføjet information om tegningsnummerering for anlægsdokumentation fra det nu udgåede bilag 13.	01.06.2018	MARO	EHCH

## Indholdsfortegnelse

1. Indledende bemærkninger .....	4
2. Udlån af teknisk dokumentation .....	4
3. Udformning af teknisk dokumentation .....	4
3.4 Tegningsnummer .....	4
4. Godkendelse af teknisk dokumentation .....	5
5. Aflevering til Banedanmarks tekniske arkiv .....	5

## 1. Indledende bemærkninger

Kravene i dette bilag gælder i forbindelse med udarbejdelse af teknisk dokumentation indenfor følgende fagdiscipliner:

- Perroner
- Risteperroner

## 2. Udlån af teknisk dokumentation

Her er ingen særlige krav. Der henvises til de generelle krav i hoveddokumentet.

## 3. Udformning af teknisk dokumentation

### 3.4 Tegningsnummer

Tegningsnummerering for anlægskodokumentation for perroner og risteperroner følger Banedanmarks fælles skabelon for tegningsnummerering jf. afsnit 3.4 i hoveddokumentet "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark".

Nedenfor ses et eksempel på tegningsnummerering af en perron-tegning.

Tegnings-type	Fag	Tema	-	Stræknings-nummer	-	PPR-Bygnings-nummer	-	Løbe-nummer	Eksempel
Perron-tegninger	P	PR	-	ss	-	pppppp	-	nnn	PPR-31-STR171-001

PPR-bygningsnummer bestilles ved at sende en mail til Teknisk Dokumentation på adressen [tekdok@bane.dk](mailto:tekdok@bane.dk).

Hvis et PPR-bygningsnummer består af 5 cifre, skal der bruges et stort X i stedet for det 6. ciffer.

Hvis der er flere perroner på en perronplan, skal det laveste PPR-bygningsnummer benyttes i tegningsnummeret.

Eksempel	Tegningsnummer
Tegningen viser både perron 171 og 172	PPR-22-FA171X-001

Broer eller tunneler, der er placeret ved en perron, navngives med et tegningsnummer for broer (se bilag 2).

Ved tegningsnummerering af andre planer for perroner anvendes følgende Fag + Tema:

Dokumentationstype	Fag + Tema
Ledningsplaner	FLP
Afvandingsplaner	APP

Kravene til tegningsnummerering for systemdokumentation for perroner fremgår af nedenstående skema.

Tegningstype	Tema	Perron nr.	Årgang	Løbenummer	Eksempel
Perrontegning (systemdokumentation)	PR	Fjern (55) S-bane (92)	2 cifre	3 cifre	PR-55-11-001

Perronnummer bestilles ved at sende en mail til Teknisk Dokumentation på adressen [tekdok@bane.dk](mailto:tekdok@bane.dk).

#### 4. Godkendelse af teknisk dokumentation

Her er ingen særlige krav. Der henvises til de generelle krav i hoveddokumentet.

#### 5. Aflevering til Banedanmarks tekniske arkiv

Her er ingen særlige krav. Der henvises til de generelle krav i hoveddokumentet.