

- LI.1 **Strækning 25 - (Lindholm) - Frederikshavn**
- LI.2 **Frederikshavn**
- LI.3 **Definitioner**
- LI.4 **Fritrumsprofil for rangerpersonale**
- LI.5 DEFINITION På grund af indskrænket profil, er det forbudt at opholde sig udvendigt på køretøjer ved rangering i spor 50 langs vaskehallen. Den indskrænkede profil er ikke markeret.
- LI.6 **Overkørsel Kragholm**
- LI.7 DEFINITION Overkørsel ved Kragholmen, benævnt "Kragholm".
- LI.12 **Ansvar**
- LI.8 Rangerleder Du skal igangsætte overkørsel "Kragholm" inden rangering over overkørslen.
- LI.9 **Overkørsel Hornværket**
- LI.10 DEFINITION Overkørsel ved Hornværket, benævnt "Hornværket".
- LI.13 **Ansvar**
- LI.11 Rangerleder Hvis rangertrækket skal passere overkørsel "Hornværket", skal du igangsætte overkørsel "Hornværket" inden passage.
- LI.14 **Overkørsel ved Færgen**
- LI.15 DEFINITION Overkørsel ved Færgen, benævnt "ved Færgen".
- LI.16 **Ansvar**
- LI.17 Rangerleder Hvis rangertrækket skal passere overkørsel "ved Færgen", skal du igangsætte overkørsel "ved Færgen" inden passage.
- Rangerlederen skal bringe overkørsel "ved Færgen" i normalstilling fra betjeningskassen efter endt rangering over overkørslen.

- LI.18 **Procedurer**
- LI.19 **Rangering**
- LI.20 **Rangering mod rangerområde "Fh-001"**
- LI.21 **FORUDSÆTNING** Der er opstået et behov for kørsel ind i rangerområde "Fh-001".
- LI.22 **FORMÅL** Sikring af, at rangering i rangerområde "Fh-001" gennemføres sikkert.
- LI.23 **PROCEDURE**
- LI.24 **Rangerleder** Rangerlederen skal igangsætte overkørsel "Kragholm" inden rangering over overkørslen.
- Når overkørslen "Kragholm" er sikret, må overkørslerne "Hornværket" og "ved Færgen" igangsættes.
- Hvis overkørslerne "Kragholm" og "Hornværket" ikke går i normalstilling efter rangertrækkets passage, skal rangerlederen bringe overkørslerne i normalstilling fra betjeningskasserne.
- LI.25 **Rangering fra rangerområde "Fh-001"**
- LI.26 **FORUDSÆTNING** Der er opstået et behov for kørsel ud af rangerområde "Fh-001".
- LI.27 **FORMÅL** Sikring af, at rangering i rangerområde "Fh-001" gennemføres sikkert.
- LI.28 **PROCEDURE**
- LI.29 **Rangerleder** Rangerlederen skal igangsætte overkørsel "ved Færgen" inden rangering over overkørslen.
- Rangerlederen skal bringe overkørsel "ved Færgen" i normalstilling fra betjeningskassen efter endt rangering over overkørslen.
- Først derefter må overkørslerne "Hornværket" og "Kragholm" igangsættes.
- Hvis overkørslerne "Hornværket" og "Kragholm" ikke går i normalstilling efter rangertrækkets passage, skal rangerlederen bringe overkørslerne i normalstilling fra betjeningskasserne.